


Manual de uso e instalación

Bañera de hidromasaje exenta



MODELO: **Spatec Lima**

MEDIDAS: 1700*800*580mm

1. Montaje e instrucciones



¡ADVERTENCIA! Peligro por incendio, descarga eléctrica y fugas de agua.



Estimado cliente
Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, tóme unos minutos para leer este manual antes de comenzar con la instalación.



¡NOTA! La instalación, el uso o el mantenimiento incorrectos pueden invalidar la garantía y causar daños corporales o materiales.

2. Contenido del paquete

Gracias por elegir nuestra bañera de hidromasaje. Su producto ha sido equipado con la mayoría de los accesorios necesarios. Para ahorrar espacio durante el transporte, algunos artículos se han empaquetado por separado. Tóme unos minutos para asegurarse de que todos los accesorios estén incluidos.

Si falta algún artículo, póngase en contacto con el vendedor.

Caja de accesorios:

El paquete de la bañera contiene una caja adicional con los siguientes artículos:

1. Desagüe
2. Tapón de desagüe



1




2

Herramientas de instalación


Para la correcta instalación de la bañera, se necesitarán las siguientes herramientas:

1. Nivel
2. Sellador
3. Llave inglesa
4. Destornillador
5. Cinta PTFE



3. Componentes de la bañera:

1. Jets de aire
2. Foco led
3. Rebosadero
4. Desagüe
5. Botón de control



Parámetros eléctricos

- Tensión 220 V
- Frecuencia nominal 50 Hz
- Potencia máxima 310 W
- Corriente nominal 1.5 A




¡Atención! Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista certificado de acuerdo con los requisitos de los códigos y procedimientos eléctricos nacionales.

4. Preparación de conexiones



Las siguientes medidas son un ejemplo. Todas las dimensiones requeridas para una instalación adecuada deben tomarse directamente del producto.

SPATEC Lima 170




- A:** Tomas de agua
- B:** Toma eléctrica 230V – 16 A,
3x cable 2,5mm²
- C:** Desagüe

Nota: La grifería se recomienda que se instale en la zona marcada con azul en el diagrama. Recomendamos la instalación de [grifería específica para bañeras exentas](#).

5. Instalación

1. Como se muestra en la imagen a continuación, voltee la bañera, envuelva el orificio de la bañera con cinta de PTFE y luego enrosque el sifón.
2. Dé la vuelta a la bañera. Mueva la bañera al lugar correcto en su baño; ponga el sifón en el desagüe y séllelo. Ajuste los pies de la bañera para que la bañera quede horizontal y nivelada.
3. Realice la conexión eléctrica. Realice la instalación eléctrica, conectando la bañera mediante cables de al menos 2.5 mm² a una toma que disponga de un magnetotérmico de 16A, diferencial de 30mA y toma de tierra.



6. Funcionamiento

- Para encender los jets de aire y el foco led, tan solo tiene que pulsar el botón que se encuentra en el borde de la bañera.
- Para apagar las funciones, pulse de nuevo el botón.

7. Limpieza y mantenimiento

1. Utilice detergente líquido general y un paño suave para la limpieza diaria. No use detergente con acetona, amoníaco o agua fuerte.
2. Los depósitos de sarro pueden limpiarse con ácido cítrico o vinagre caliente utilizando un paño suave.
3. No es necesario limpiar frecuentemente las partes cromadas.
4. Para evitar rasguños, no limpiar la bañera con materiales duros o ásperos.
5. Para evitar daños, no usar los detergentes con solventes químicos.
6. Asegúrese de vaciar el agua después del uso.
7. Para evitar daños, no golpear la bañera con objetos duros o puntiagudos.
8. No acercarse a la bañera con cigarrillos o fuentes de calor superiores a 70°C.
9. Para limpiar los conductos internos del aire, se recomienda después de cada uso, con la bañera sin agua, activar la bomba de aire unos 10 segundos.

8. PRECAUCIONES

1. La instalación debe ser realizada por un técnico calificado de acuerdo con los requisitos de los códigos y procedimientos eléctricos nacionales.
2. Debe haber un diferencial y magnetotérmico en la toma de corriente. Asegúrese de que el cable de tierra está bien instalado.
3. No utilice agua a muy alta temperatura. Ponga el agua fría primero, y luego el agua caliente. No active el aparato hasta que el nivel de agua sea superior al nivel de los chorros.
4. La tensión nominal de este dispositivo es de 220V. No use el dispositivo si el voltaje es superior a 235V o inferior a 190V.
5. No tomar baños demasiado largos. Tiempo recomendado: menos de 30 minutos.
6. En el caso de apagado ocasional del sistema, reinicie el dispositivo.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos innecesarios.
8. Este manual se adjunta con el producto. Antes de la instalación, por favor léalo cuidadosamente. La instalación y el uso deben ser conforme a este manual para evitar daños o accidentes.